

Pen Holder With Clock

Item codes: M270 / 580090

Instructions for Use

v001: 04/10/23

Please read this user manual carefully and keep it safe for future reference.



ENGLISH INSTRUCTIONS



1= Mode, 2= Countdown function, 3=Set key, 4 = 12/24 hours switch, 5= Celsius/ Fahrenheit temperature switch.

Dimensions

Size: 9.6*5*11.7cm (1*CR2025 battery) included

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS FOR

USE: Unpack the components carefully. Please check all parts have been removed from the packaging.

BRIEF INTRODUCTION OF FUNCTION

1. NORMAL TIME MODE

Normal time showing: Time, Date (from 2003 to 2099), Week, Temperature and 12Hr\24Hr mode which can be switched reciprocally.

2. ALARM AND SNOOZE MODE

Daily alarm and snooze function,9 kinds of music available.

3. BIRTHDAY REMINDER MODE

Can set the exact time and date of birthday mention, birthday song will play on setting time.

4. TIMER MODE

Can set up countdown timer, the range of time is from 23:59to00:00, it will ring when time is up.



5. TEMPERATURE MODE

Examine automatically the temperature environment. press " SET " key to switch Celsius\Fahrenheit in normal mode.

6. MUSIC MODE


At normal mode, press "DOWN " key to play or close music.

5 KEYS FOR OPERATION:

MODE	()	ALARM	()	SET	(SET)	UP	(ADJ)	AB	(C/F)
------	---	-------	---	-----	----------------	----	---------	----	-------

Basic Operation

1. When battery is installed, normal time display 12:00, and one Song will play.
2. In normal mode, press "MODE "t o enter function setting, sequence as follows:



3. At normal state, when alarm on, press " UP " key to lock or unlock the snooze function.
4. At normal state, press " DOWN " key to unlock or lock the music mark, when music mark is on, it will play 7 different popular songs in orders.
5. At normal statc, press " SET " key to switch between Celsius and Fahrenheit mode.
6. At 12Hr\24Hr state, pressing "UP " "DOWN" keys to switch 12Hr\24Hr mode.
7. At alarm state, the alarm mark will be displayed, pressing " SET " "UP" DOWN key to set alarm time and music. There are total 7 world famous songs and 2 different "BiBi" sounds for your selection. Press "SET" key again to close the alarm. When the alarm time is up, it will ring for a minute, If unlock the snooze function, then it will ring for each 3 minutes and will keep 4 times.

8. At birthday mode, then press "SET" "UP" "DOWN" to set birthday time, date. Press "SET" key again to close birthday reminder function. When the setting time is up, birthday song will display for 5 minutes.
9. At timer mode, the timer mark will display, press "SET" "UP" "DOWN" key to set up the countdown timer: Range from 23:59hour~00:00hour. When time is up to "00:00", clock will ring for one minute, at the same time, the mark "00:00" will flash endlessly.
10. At all the above state, the clock will back to the normal state automatically, if no pressing for a minute.

NORMAL TIME MODE

When battery is installed, normal time display 12:00.


11. At all the above state, the clock will back to the normal state automatically, if no pressing for a minute.

NORMAL TIME MODE

When battery is installed, normal time display 12:00.

TIME SETTING

At normal state, press "MODE" key to enter 12Hr\24Hr state, press "SET" key to set up time and date by pressing "UP" and "DOWN" key. Sequence is hour, minute, year, month, and day.



1. Range of time: year from 2003-2099, month from 1-12, date from 1-31, hour from 1-12 or 0-23, minute from 0-59.
2. Adjusting hour or minute, the second will back to zero.
3. Setting up the date, at the same time, week (from MON to SUN) will change accordingly and automatically.
4. At setting state, if no pressing for one minute, it will exit automatically from the setting state, and display the date and time which have been set up just now.

12Hr\24Hr MODE

At normal state, press "MODE" key to enter 12Hr\24Hr switch mode and set up by "UP" "DOWN" key.

ALARM AND SNOOZE MODE

At normal State, press "MODE" key two times or press "ALAEM" key directly to enter alarm setting mode.

ALARM SETTING

At alarm mode, press "SET" key to enter alarm setting. and set up respectively the hour, minute and music, by pressing "UP" "DOWN" key.



1. If only unlock alarm function and lock snooze function, the ring will last for one minute when the time is up, press any key can stop ringing. If snooze function has been unlocked too, then the alarm will ring 1 time for each 3 minute and each time will last for one minute. The alarm will ring 4 times.
2. when snooze ring at snooze state, press any key to stop ringing, but the mark of snooze still flash until the 4 times ring end.
3. Press "UP" key to close the snooze mark.
4. When both the mark of alarm and snooze are not displayed, the two function are exited. Only when the mark of alarm is on, the snooze function can available.

BIRTHDAY REMINDER MODE

At normal state, press " MODE" key 3 times to enter birthday mode.

BIRTHDAY TIME SETTING


At birthday mode, press " SET" key and " UP" " DOWN " key to set up date and time according to below sequence: Birthday song will ring for five minutes when the time is up to celebrate the birthday. At setting state, if no press for a minute, then it will back out from the setting and begin to time.

TIMER MODE

At normal state, press " MODE " key 4 times to enter timer mode.

TIMER SETTING

At timer state, press "SET" "UP""DOWN" key to set up respectively the hour, minute, the sequence as follows:



1. Range of time: Hour is 0-23, minute is 0-59
2. Begin to time: At the position of displaying " TIMER", second recycle to reduce from 59 to 00, and the minute also reduce followed by, then so does hour.
3. When the timer is up to 00:00:00, the alarm will ring for 1 minute, if it is at timer state, 00:00:00 displaying on the screen will flash endlessly. At setting state, if no press for a minute, then it will be back out from the setting and begin to time.





TEMPERATURE MODE

Display the current temperature of environment, at normal state, press "SET" key to switch Celsius\Fahrenheit

MUSIC MODE

At normal state, press "DOWN" key to unlock or lock music mark, when the mark of music was unlocked, 7different popular songs will play automatically.

BATTERIES


 BATTERY WARNING	  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.	

- ALWAYS USE ALKALINE BATTERIES.
- DO NOT USE LITHIUM BATTERIES. CONTAINS BUTTON CELLS INSTALL BATTERIES IN ACCORDANCE WITH ITS POLARITY SYMBOLS.
- DO NOT FIT BATTERIES IN REVERSE.
- ENSURE THE BATTERY COMPARTMENT IS RE-SECURED BY THE SCREW OR SECURING DEVICE.
- IF THE BATTERY COMPARTMENT (DOES NOT CLOSE SECURELY, STOP USING THE PRODUCT AND KEEP IT AWAY FROM CHILDREN.
- DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- REMOVE THE BATTERIES IF LEFT FOR LONG PERIODS.
- KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.
- IF YOU THINK BUTTON CELLS MIGHT HAVE BEEN SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY, SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.
- NEVER DISPOSE OF BATTERIES IN A FIRE.
- BATTERY DISPOSAL, SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons, packaging in accordance with your local recycling regulations. Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.



Code & Symbol	 OTHER
Type of plastic	Please Specify (includes ABS, Nylon)
Commonly used for	CD's, crisp packets, Various flexible packaging, baby bottles, sunglass lenses
Notes	Not often or widely recycled

GERMAN INSTRUCTIONS



1= Modus, 2= Countdown-Funktion, 3=Einstelltaste, 4= 12/24-Stunden-Schalter, 5= Celsius/Fahrenheit-Temperaturschalter.

Abmessungen

Größe: 9.6*5*11.7cm (1*CR2025 Batterie) enthalten

MONTAGEANLEITUNG / ANLEITUNG FÜR

BENUTZUNG: Packen Sie die Komponenten sorgfältig aus. Bitte alle Teile aus der Verpackung entnommen wurden. Verpackung entnommen wurden.

KURZE EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTION

1. NORMALER ZEITMODUS

Normale Zeitanzeige: Uhrzeit, Datum (von 2003 bis 2099), Woche, Temperatur und 12Std.-24Std. Modus, der wechselseitig geschaltet werden können.

2. ALARM- UND SCHLUMMERFUNKTION

Täglicher Alarm und Schlummerfunktion, 9 Musikarten verfügbar.

3. GEBURTSTAGSERINNERUNGSMODUS

Sie können die genaue Zeit und das Datum des Geburtstages einstellen, das Geburtstagslied wird zur eingestellten Zeit abgespielt.

4. TIMER-MODUS

Sie können einen Countdown-Timer einrichten, die Zeitspanne reicht von 23:59 bis 00:00 Uhr, es klingelt, wenn die Zeit abgelaufen ist.



5. TEMPERATURMODUS

Drücken Sie die "SET"-Taste, um zwischen Celsius und Fahrenheit im Normalmodus umzuschalten normalen Modus.

6. MUSIK-MODUS


Drücken Sie im Normalmodus die Taste "DOWN", um die Musik abzuspielen oder zu beenden.

5 TASTEN ZUR BEDIENUNG

MODE	()	ALARM	()	SET	(SET)	UP	(ADJ)	AB	(C/F)
------	---	-------	---	-----	----------------	----	---------	----	-------

Grundlegende Bedienung

1. wenn die Batterie eingelegt ist, wird die normale Uhrzeit 12:00 angezeigt und ein Lied wird abgespielt.
2. im normalen Modus drücken Sie "MODE", um in die Funktionseinstellung zu gelangen, in folgender Reihenfolge:



3. im Normalzustand, wenn der Alarm eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste "UP", um die Schlummerfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
4. Im Normalzustand drücken Sie die Taste "DOWN", um die Musikmarkierung zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn die Musikmarkierung aktiviert ist, werden 7 verschiedene beliebte Lieder nacheinander abgespielt.
5. im Normalzustand drücken Sie die "SET"-Taste, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.
6. im 12-Stunden-Modus: Drücken Sie die Tasten "UP" und "DOWN", um zwischen dem 12-Stunden-Modus und dem 24-Stunden-Modus zu wechseln.
7. Im Alarmzustand wird die Alarmmarkierung angezeigt, durch Drücken der Tasten " SET " "UP" "DOWN" Taste, um die Weckzeit und die Musik einzustellen. Es gibt insgesamt 7 weltberühmte Lieder und 2 verschiedene "BiBi"-Töne für Ihre Auswahl. Drücken Sie erneut die "SET"-Taste, um den Alarm zu beenden. Wenn die Weckzeit abgelaufen ist, klingelt es eine Minute lang. Wenn Sie die Schlummerfunktion aktivieren, klingelt es alle 3 Minuten und bleibt 4 Mal stehen.
8. im Geburtstagsmodus drücken Sie die Taste "SET" "UP" "DOWN", um die Geburtstagszeit und das Datum einzustellen. Drücken Sie die "SET" Taste erneut, um die Geburtstags-Erinnerungsfunktion zu beenden. Wenn die

Einstellungszeit abgelaufen ist, wird das Geburtstagslied für 5 Minuten angezeigt.

9. im Timer-Modus wird die Timer-Markierung angezeigt, drücken Sie die Taste "SET" " UP" " DOWN ", um den Countdown-Timer einzustellen um den Countdown-Timer einzustellen: Bereich von 23:59 Stunden bis 00:00 Stunden. Wenn die Zeit auf "00:00" steht, klingelt die Uhr eine Minute lang läuten, gleichzeitig blinkt die Markierung "00:00" ununterbrochen.
10. bei allen oben genannten Zustand, wird die Uhr wieder in den normalen Zustand automatisch, wenn kein Drücken für eine Minute.

NORMALER ZEITMODUS

Wenn die Batterie eingelegt ist, wird die normale Zeit 12:00 angezeigt.


11. In allen oben genannten Zuständen kehrt die Uhr automatisch in den Normalzustand zurück, wenn sie eine Minute lang nicht gedrückt wird.

NORMALER ZEITMODUS

Wenn die Batterie eingelegt ist, wird die normale Zeit 12:00 angezeigt.

ZEIT EINSTELLEN

Drücken Sie im Normalzustand die Taste "MODE", um in den 12-Stunden- und 24-Stunden-Modus zu gelangen, und drücken Sie die Taste "SET" Drücken Sie die Taste "SET", um die Uhrzeit und das Datum durch Drücken der Tasten "UP" und "DOWN" einzustellen, Monat und Tag.




1. der Zeitbereich: Jahr von 2003-2099, Monat von 1-12, Datum von 1-31, Stunde von 1-12 oder 0-23, Minute von 0-59.
2. wenn Sie die Stunde oder Minute verstellen, wird die Sekunde auf Null zurückgesetzt.
3. Bei der Einstellung des Datums wird die Woche (von MON bis SONNE) automatisch entsprechend umgestellt.
4. im Einstellmodus, wenn eine Minute lang keine Taste gedrückt wird, verlässt die Uhr automatisch den Einstellmodus, und zeigt das Datum und die Uhrzeit an, die gerade eingestellt worden sind. 12-Std.-24-Std.-MODUS Drücken Sie im Normalzustand die Taste "MODE", um in den 12-Stunden- und 24-Stunden-Modus zu gelangen, und stellen Sie die Uhrzeit mit der Taste "UP" "DOWN"-Taste.

ALARM- UND SCHLUMMERMODUS

Drücken Sie im Normalzustand zweimal die Taste "MODE" oder direkt die Taste "ALAE", um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen.

ALARM-EINSTELLUNG

Drücken Sie im Weckmodus die Taste "SET", um in die Weckeinstellung zu gelangen und stellen Sie jeweils die Stunde, Minute und Musik ein, durch Drücken der Tasten "UP" und "DOWN".



1. wenn Sie nur die Weckfunktion entsperren und die Schlummerfunktion sperren, ertönt das Klingeln eine Minute lang. Wenn die Zeit abgelaufen ist, kann das Klingeln durch Drücken einer beliebigen Taste beendet werden. Dann klingelt der Wecker alle 3 Minuten 1 Mal und jedes Mal für eine Minute. Der Wecker klingelt 4 Mal.
2. wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um das Klingeln zu stoppen, aber die Schlummermarkierung blinkt weiter, bis die 4 Klingeln endet.
3. drücken Sie die Taste "UP", um die Schlummermarkierung zu schließen.
4. wenn sowohl das Weck- als auch das Schlummersymbol nicht angezeigt werden, sind die beiden Funktionen beendet. Nur wenn die die Schlummerfunktion verfügbar ist.

GEBURTSTAGSERINNERUNGSMODUS

Drücken Sie im Normalzustand 3 Mal die Taste "MODE", um in den Geburtstagsmodus zu gelangen.

EINSTELLEN DER GEBURTSTAGSZEIT


Drücken Sie im Geburtstagsmodus die Taste "SET" und die Tasten "UP" "DOWN", um Datum und Uhrzeit einzustellen gemäß der folgenden Reihenfolge einzustellen: Das Geburtstagslied ertönt fünf Minuten lang, wenn die Zeit abgelaufen ist, um den Geburtstag zu feiern. Wenn im Einstellmodus eine Minute lang keine Taste gedrückt wird, verlässt das Gerät die Einstellung und beginnt mit der Zeit.

TIMER-MODUS

Drücken Sie im Normalzustand 4 Mal die Taste "MODE", um den Timer-Modus zu aktivieren.

TIMER-EINSTELLUNG

Im Timer-Status drücken Sie die Taste "SET" "UP""DOWN", um die Stunden und Minuten einzustellen. Sequenz wie folgt einzustellen:



1. range of time: Stunde ist 0-23, Minute ist 0-59

2. die Zeit zu beginnen: An der Stelle, an der "TIMER" angezeigt wird, wird die Sekunde von 59 auf 00, und die Minute reduziert sich ebenfalls, dann folgt die Stunde.
3. wenn der Timer bis 00:00:00 läuft, ertönt der Alarm für 1 Minute, wenn er im Timer-Status ist, 00:00:00 wird auf dem Bildschirm endlos blinken. Wenn im Einstellmodus eine Minute lang keine Taste Minute nicht gedrückt wird, kehrt das Gerät aus der Einstellung zurück und beginnt mit der Zeitmessung.




TEMPERATURMODUS

Zeigt die aktuelle Temperatur der Umgebung an, im Normalzustand drücken Sie die Taste "SET", um umzuschalten. Celsius\Fahrenheit

MUSIK-MODUS

Drücken Sie im Normalzustand die Taste "DOWN", um die Musikmarkierung freizugeben oder zu sperren, wenn die Musikmarkierung entsperret wurde, werden automatisch 7 verschiedene beliebte Lieder abgespielt.

BATTERIEN

 BATTERIE-WARNUNG	 
<p>AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN</p> <p>Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.</p>	


- VERWENDEN SIE IMMER ALKALIBATTERIEN. VERWENDEN SIE KEINE LITHIUM-BATTERIEN.
- ENTHÄLT KNOPFZELLEN BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN POLARITÄTSSYMBOLN EINLEGEN. NICHT EINSETZEN BATTERIEN NICHT VERKEHRT HERUM EIN.
- VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS BATTERIEFACH WIEDER MIT DER SCHRAUBE ODER SICHERUNGSVORRICHTUNG GESICHERT IST.
- WENN DAS BATTERIEFACH (NICHT SICHER SCHLIESST, VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT MEHR UND HALTEN SIE ES VON KINDERN FERN.
- SCHLIESSEN SIE DIE BATTERIEPOLE NICHT KURZ.
- NEHMEN SIE DIE BATTERIEN HERAUS, WENN SIE DAS GERÄT FÜR LÄNGERE ZEIT STEHEN LASSEN.
- HALTEN SIE BATTERIEN VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.

- WENN SIE GLAUBEN, DASS KNOPFZELLEN VERSCHLUCKT WURDEN ODER SICH IN KÖRPERTEILEN VERSCHLUCKT WURDEN, SUCHE SIE SOFORT EINEN ARZT AUF.
- WERFEN SIE BATTERIEN NIEMALS IN EIN FEUER.
- BATTERIEENTSORGUNG, VERBRAUCHTE ODER ABGELAUFENE BATTERIEN MÜSSEN GEMÄSS DEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN ENTSORGT UND RECYCELT WERDEN.
- BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITS-, GEBRAUCHS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE DES BATTERIEHERSTELLERS ANLEITUNGEN.

ENTSORGUNG

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier, Kartons, Verpackungen in in Übereinstimmung mit den örtlichen Recyclingvorschriften. Kunststoffe, Polybeutel - diese sind aus folgendem wiederverwertbaren Kunststoff hergestellt
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, von der Gemeinde Entsorgungsstelle für Haushaltsabfälle.



Code & Symbol	 OTHER
Art von Kunststoff	Bitte angeben (einschließlich ABS, Nylon)
Üblicherweise verwendet für	CD's, Knusperpakete, verschiedene flexible Verpackungen, Babyflaschen, Sonnenbrillengläser
Anmerkungen	Wird nicht oft oder in großem Umfang recycelt.

FRENCH INSTRUCTIONS



1= Mode, 2= Fonction compte à rebours, 3=Touche de réglage, 4= Commutateur 12/24 heures, 5= Commutateur de température Celsius/Fahrenheit.

Dimensions : 9,6*5*11,7cm

Taille : 9.6*5*11.7cm (1*CR2025 pile) inclus

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCTIONS POUR

UTILISATION : Déballez soigneusement les composants. Vérifier que toutes les pièces ont été retirées de l'appareil. Vérifiez que toutes les pièces ont été retirées de l'emballage. l'emballage.

BRÈVE INTRODUCTION DES FONCTIONS

1. MODE HEURE NORMALE

Affichage de l'heure normale : Heure, date (de 2003 à 2099), semaine, température et mode 12Hr\24Hr qui peuvent être commutés réciproquement. qui peuvent être commutés réciproquement.

2. MODE ALARME ET SNOOZE

Alarme quotidienne et fonction snooze, 9 types de musique disponibles.

3. MODE RAPPEL D'ANNIVERSAIRE

Permet de régler l'heure et la date exactes de la mention d'anniversaire, la chanson d'anniversaire sera jouée à l'heure programmée.

4. MODE MINUTERIE

Permet de régler le compte à rebours, la plage de temps s'étend de 23:59 à 00:00, il sonnera lorsque le temps est écoulé.



5. MODE TEMPÉRATURE

Examiner automatiquement la température ambiante. Appuyer sur la touche " SET " pour passer de Celsius à Fahrenheit en mode normal.

6. MODE MUSIQUE


En mode normal, appuyez sur la touche "DOWN" pour jouer ou fermer la musique.

5 TOUCHES DE FONCTIONNEMENT:

MODE	()	ALARM	()	SET	(SET)	UP	(ADJ)	AB	(C/F)
------	--	-------	--	-----	----------------	----	---------	----	-------

Fonctionnement de base

1. Lorsque la batterie est installée, l'heure normale affiche 12:00 et une chanson est jouée.
2. En mode normal, appuyez sur "MODE" pour accéder au réglage des fonctions, dans l'ordre suivant :



3. en mode normal, lorsque l'alarme est activée, appuyez sur la touche " UP " pour verrouiller ou déverrouiller la fonction " snooze ".
4. En mode normal, appuyez sur la touche " DOWN " pour déverrouiller ou verrouiller la marque de musique, lorsque la marque de musique est activée, elle jouera 7 chansons populaires différentes dans l'ordre.

5. à l'état normal, appuyez sur la touche " SET " pour passer du mode Celsius au mode Fahrenheit.
6. en mode 12Hr\24Hr, appuyez sur les touches "UP" "DOWN" pour passer au mode 12Hr\24Hr.
7. à l'état d'alarme, la marque d'alarme sera affichée, en appuyant sur les touches " SET " " UP " DOWN pour régler l'heure de l'alarme et la musique. Il y a au total 7 chansons mondialement connues et 2 sons "BiBi" différents. et 2 sons "BiBi" différents pour votre sélection. Appuyez à nouveau sur la touche "SET" pour fermer l'alarme. Lorsque l'heure de l'alarme est passée, l'appareil s'éteint. Si vous déverrouillez la fonction "snooze", l'alarme sonnera toutes les 3 minutes et 4 fois. Si la fonction de répétition de réveil est déverrouillée, l'appareil sonnera toutes les 3 minutes et sonnera 4 fois.
8. En mode anniversaire, appuyez sur "SET" "UP" "DOWN" pour régler l'heure et la date de l'anniversaire. Appuyez à nouveau sur la touche "SET" pour fermer la fonction de rappel d'anniversaire. pour fermer la fonction de rappel d'anniversaire. Lorsque le temps de réglage est écoulé, la chanson d'anniversaire s'affiche pendant 5 minutes. minutes.
9. en mode minuterie, la marque de la minuterie s'affiche, appuyez sur la touche "SET" "UP" "DOWN" pour régler la minuterie du compte à rebours : plage de 23:59 heures~00:00 heures. pour régler le compte à rebours : plage de 23:59h~00:00h. Lorsque l'heure est à "00:00", l'horloge sonnera pendant une minute, et en même temps, la marque "00:00" clignotera sans fin.
10. dans tous les états ci-dessus, l'horloge revient automatiquement à l'état normal si vous n'appuyez pas dessus pendant une minute.

MODE HEURE NORMALE

Lorsque la pile est installée, l'heure normale affiche 12:00.


11. dans tous les cas ci-dessus, l'horloge revient automatiquement à l'état normal si l'on n'appuie pas sur la touche pendant une minute.

MODE HEURE NORMALE

Lorsque la pile est installée, l'heure normale est affichée à 12:00.

RÉGLAGE DE L'HEURE

En mode normal, appuyez sur la touche "MODE" pour passer en mode 12Hr\24Hr, appuyez sur la touche "SET" pour régler l'heure et la date en appuyant sur la touche "SET". Appuyez sur la touche "SET" pour régler l'heure et la date en appuyant sur les touches "UP" et "DOWN", La séquence est la suivante : heure, minute, année, mois et jour.



1. plage de temps : année de 2003 à 2099, mois de 1 à 12, date de 1 à 31, heure de 1 à 12 ou de 0 à 23, minute de 0 à 59. 0-23, minute de 0-59.

2. ajustement de l'heure ou de la minute, la seconde revient à zéro.
3. en réglant la date, la semaine (de LUN à SUN) changera automatiquement à la même heure.
4. à l'état de réglage, si aucune pression n'est exercée pendant une minute, l'appareil sort automatiquement de l'état de réglage, et affiche la date et l'heure qui viennent d'être réglées.

MODE 12Hr\24Hr


En mode normal, appuyez sur la touche " MODE " pour entrer dans le mode de commutation 12Hr\24Hr et effectuez le réglage à l'aide des touches " UP " DOWN.

MODE ALARME ET SNOOZE

En état normal, appuyez deux fois sur la touche " MODE " ou appuyez directement sur la touche " ALAEM " pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme. pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme.

RÉGLAGE DE L'ALARME

En mode alarme, appuyez sur la touche "SET" pour entrer dans le réglage de l'alarme et réglez respectivement l'heure, les minutes et la musique en appuyant sur les touches "UP" et "DOWN", en appuyant sur les touches "UP" et "DOWN".



1. Si vous déverrouillez la fonction d'alarme et verrouillez la fonction de répétition de réveil, la sonnerie durera une minute. Si la fonction snooze est également déverrouillée, l'alarme sonnera une fois toutes les 3 minutes. Si la fonction snooze est également déverrouillée, l'alarme sonnera 1 fois toutes les 3 minutes et chaque fois durera une minute. L'alarme sonnera 4 fois.
2. Lorsque la fonction snooze est activée, appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie, mais la marque de snooze continue de clignoter jusqu'à ce que les 4 sonneries soient terminées. jusqu'à la fin des 4 sonneries.
3. appuyez sur la touche "UP" pour fermer la marque de répétition.
4. lorsque le symbole de l'alarme et celui de la répétition de réveil ne sont pas affichés, les deux fonctions sont désactivées. Seulement quand la marque de l'alarme est allumée, la fonction snooze est désactivée. La fonction de répétition de réveil n'est disponible que lorsque la marque d'alarme est allumée.

MODE RAPPEL D'ANNIVERSAIRE

En mode normal, appuyez 3 fois sur la touche "MODE" pour accéder au mode anniversaire.

RÉGLAGE DE L'HEURE D'ANNIVERSAIRE

En mode anniversaire, appuyez sur la touche "SET" et sur les touches "UP" et "DOWN" pour régler la date et l'heure.
selon la séquence ci-dessous:

La chanson d'anniversaire sonnera pendant cinq minutes lorsque le temps est écoulé pour célébrer l'anniversaire.

Au moment du réglage, si vous n'appuyez pas sur la touche pendant une minute, l'appareil reviendra en arrière et commencera à régler la date et l'heure. l'heure.


MODE MINUTRIE

En mode normal, appuyez 4 fois sur la touche " MODE " pour passer en mode minuterie.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

En mode minuterie, appuyez sur la touche "SET" "UP" "DOWN" pour régler respectivement l'heure, les minutes, la séquence comme suit: "SET" "UP" "DOWN" pour régler l'heure et les minutes.

l'heure, la minute, la séquence comme suit:



1. plage de temps: heures : 0-23, minutes : 0-59

- commencer à chronométrer : A la position d'affichage de "TIMER", le cycle des secondes passe de 59 à 00, les minutes diminuent également, puis l'heure fait de même.
- lorsque la minuterie atteint 00:00:00, l'alarme sonne pendant 1 minute, si elle est en état de minuterie, 00:00:00 affichée à l'écran clignotera sans fin. A l'état de réglage, si aucune pression n'est exercée pendant une minute, l'alarme revient à l'état de repos. minute, l'appareil sortira du réglage et commencera à chronométrer.

MODE TEMPÉRATURE



Affiche la température actuelle de l'environnement, en mode normal, appuyez sur la touche "SET" pour passer de l'affichage en Celsius à l'affichage en Fahrenheit. Celsius\Fahrenheit

MODE MUSIQUE

En mode normal, appuyez sur la touche "DOWN" pour déverrouiller ou verrouiller la marque de la musique, lorsque la marque de la musique est déverrouillée, 7 différentes marques de musique apparaissent.

Lorsque la marque de musique est déverrouillée, 7 chansons populaires différentes sont jouées automatiquement.

PILES

<p> AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES</p> <p>TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent se produire dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.</p>	
---	---

UTILISEZ TOUJOURS DES PILES ALCALINES. NE PAS UTILISER DE PILES AU LITHIUM.


- CONTIENT DES PILES BOUTONS INSTALLER LES PILES EN RESPECTANT LES SYMBOLES DE POLARITÉ. NE PAS INSTALLER LES PILES À L'ENVERS.
- S'ASSURER QUE LE COMPARTIMENT DES PILES EST REMIS EN PLACE PAR LA VIS OU LE DISPOSITIF DE OU LE DISPOSITIF DE FIXATION.
- SI LE COMPARTIMENT DES PILES (NE SE FERME PAS CORRECTEMENT), CESSEZ D'UTILISER LE PRODUIT ET TENEZ-LE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- ET LE TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES DES PILES.
- RETIREZ LES PILES EN CAS D'UTILISATION PROLONGÉE.
- GARDEZ LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

- SI VOUS PENSEZ QUE DES PILES BOUTONS ONT PU ÊTRE AVALÉES OU PLACÉES DANS L'INTÉRIEUR D'UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.
- NE JAMAIS JETER LES PILES AU FEU.
- LES PILES USAGÉES OU PÉRIMÉES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉES ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES EN VIGUEUR.
- CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ÉLIMINATION DU FABRICANT DE LA BATTERIE.
- DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ÉLIMINATION DU FABRICANT DE PILES.

ÉLIMINATION

- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers, cartons, emballages en conformément aux réglementations locales en matière de recyclage. Plastiques, polybags - ils sont fabriqués à partir des plastiques recyclables suivants
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité pour vous en débarrasser. de recyclage des déchets ménagers de votre commune.



Code et symbole	 OTHER
Type de plastique	Veuillez préciser (y compris ABS, Nylon)
Couramment utilisé pour	CD, paquets de chips, emballages flexibles divers, biberons, verres de lunettes de soleil.
Remarques	Peu ou pas recyclé.

CZECH INSTRUCTIONS



1= Režim, 2= Funkce odpočítávání, 3= Tlačítko nastavení, 4= Přepínač 12/24 hodin, 5= Přepínač teploty Celsia/Fahrenheita.

Rozměry

Velikost: 9,6*5*11,7 cm (1*CR2025 baterie) součástí balení

NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K POUŽITÍ

POUŽITÍ: Pokyny pro použití: Pečlivě vybalte součásti. Prosím, zkontrolujte, zda byly všechny díly vyjmuty z obalu.

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ FUNKCE

1. NORMÁLNÍ ČASOVÝ REŽIM

Zobrazení normálního času: Datum (od 2003 do 2099), týden, teplota a režim 12Hr\24Hr, který může lze vzájemně přepínat.

2. REŽIM BUDÍKU A ODLOŽENÍ

Denní budík a funkce snooze, k dispozici je 9 druhů hudby.

3. REŽIM PŘIPOMÍNÁNÍ NAROZENIN

Lze nastavit přesný čas a datum připomenutí narozenin, narozeninová píseň bude hrát v nastavený čas.

4. REŽIM ČASOVAČE



Lze nastavit časovač odpočítávání, časový rozsah je od 23:59 do 00:00, po uplynutí času zazvoní.

5. TEPLOTNÍ REŽIM

Stiskněte tlačítko " SET " pro přepnutí stupňů Celsia\Fahrenheita v režimu automatické teploty. normálním režimu.


6. HUDEBNÍ REŽIM

V normálním režimu stiskněte klávesu " DOWN " pro přehrávání nebo ukončení hudby.
PRO OVLÁDÁNÍ SLOUŽÍ 5 KLÁVES:

MODE	()	ALARM	()	SET	(SET)	UP	(ADJ)	AB	(C/F)
------	---	-------	---	-----	----------------	----	---------	----	-------

Základní ovládání

1. Po instalaci baterie se na displeji zobrazí normální čas 12:00 a přehraje se jedna skladba.
2. V normálním režimu stiskněte "MODE "t pro vstup do nastavení funkcí, pořadí je následující:



3. V normálním stavu, když je budík zapnutý, stiskněte tlačítko " UP " pro uzamčení nebo odemčení funkce snooze.
4. V normálním stavu stiskněte klávesu " DOLŮ " pro odemknutí nebo uzamknutí hudební značky, když je hudební značka zapnutá, bude přehrávat 7 různých populárních skladeb v pořadí.
5. V normálním stavu stiskněte klávesu " SET " pro přepnutí mezi režimem Celsia a Fahrenheitu.
6. Ve stavu 12Hr\24Hr stisknutím kláves "UP " "DOWN" přepnete režim 12Hr\24Hr.
7. Ve stavu alarmu se zobrazí značka alarmu, stisknutím tlačítka " SET " "UP" (nahoru) se zobrazí značka alarmu. DOWN nastavíte čas budíku a hudbu. K dispozici je celkem 7 světově známých skladeb a 2 různé zvuky "BiBi" pro váš výběr. Opětovným stisknutím klávesy "SET" budík zavřete. Když čas budíku vyprší, bude zvonit po dobu jedné minuty, pokud odemknete funkci odložení, pak bude zvonit vždy po dobu 3 minut. minut a bude zvonit 4krát.
8. V režimu narozenin pak stiskněte tlačítko " SET" "UP" "DOWN" pro nastavení času, data narozenin. Pres s "SET" znovu zavřete funkci připomínání narozenin.

Po uplynutí nastaveného času se na displeji zobrazí narozeninová píseň po dobu 5 minut.

9. V režimu časovače se zobrazí značka časovače, stiskněte tlačítko "SET" " UP" " DOWN " pro nastavení. časovač odpočítávání: Rozsah od 23:59 hodin~00:00 hodin. Když je čas do "00:00", hodiny zazvoní na jednu minutu a současně bude nekonečně blikat značka "00:00".
10. Při všech výše uvedených stavech se hodiny automaticky vrátí do normálního stavu, pokud nebudou stisknuty po dobu jedné minuty.

NORMÁLNÍ ČASOVÝ REŽIM

Když je nainstalována baterie, normální čas zobrazuje 12:00.

11. Při všech výše uvedených stavech se hodiny automaticky vrátí do normálního stavu, pokud nebudou stisknuty po dobu jedné minuty.


NORMÁLNÍ ČASOVÝ REŽIM

Když je nainstalována baterie, normální zobrazení času 12:00.

NASTAVENÍ ČASU

V normálním stavu stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do stavu 12Hr\24Hr, stiskněte tlačítko "SET".

pro nastavení času a data stisknutím kláves "UP" a " DOWN". pořadí je hodina, minuta, rok, měsíc a den.



1. Rozsah času: rok od 2003-2099, měsíc od 1-12, datum od 1-31, hodina od 1-12 nebo 0-23, minuta od 0-59.
2. Nastavením hodiny nebo minuty se sekunda vrátí na nulu.
3. Nastavení data, v daném čase se odpovídajícím způsobem a automaticky změní týden (od PO do NE).
4. Ve stavu nastavení, pokud po dobu jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, dojde k automatickému ukončení stavu nastavení, a zobrazí se datum a čas, které byly právě nastaveny.

12Hr\24Hr MODE


V normálním stavu stiskněte tlačítko " MODE " pro vstup do režimu přepínání 12Hr\24Hr a nastavte pomocí "UP". DOLŮ.

REŽIM BUDÍKU A OPAKOVANÉHO BUZENÍ

V normálním stavu stiskněte dvakrát tlačítko " MODE " nebo stiskněte přímo tlačítko " ALAEM " pro přechod do režimu vstoupíte do režimu nastavení budíku.

NASTAVENÍ ALARMU

V režimu budíku stiskněte tlačítko "SET" pro vstup do nastavení budíku a nastavte hodinu, minutu a hudbu, stisknutím tlačítek "UP" a "DOWN".



1. Pokud pouze odemknete funkci budíku a uzamknete funkci snooze, vyzvánění bude trvat jednu minutu. po uplynutí času může stisknutím libovolné klávesy vyzvánění zastavit. Pokud je odemknuta i funkce snooze, pak budík bude zvonit 1krát za každé 3 minuty a každé zvonění bude trvat jednu minutu. Budík zazvoní 4krát.
2. Když je zvonění ve stavu snooze, stisknutím libovolné klávesy zvonění zastavíte, ale značka snooze bude stále blikat, dokud se nezastaví 4 zvonění skončí.
3. Stisknutím klávesy "UP" zavřete značku opakovaného buzení .
4. Když se nezobrazí značka budíku ani značka odloženého buzení, obě funkce jsou ukončeny. Pouze v případě, že značka budíku svítí, může být funkce odložení dostupná.

REŽIM PŘIPOMÍNÁNÍ NAROZENIN

V normálním stavu stiskněte 3x tlačítko " MODE" pro vstup do narozeninového režimu.

NASTAVENÍ ČASU NAROZENIN


V narozeninovém režimu stiskněte klávesu " SET" a klávesy " UP" " DOWN" pro nastavení data a času. podle níže uvedeného pořadí: Po uplynutí času oslavy narozenin se na pět minut rozezní narozeninová píseň. Ve stavu nastavení, pokud po dobu jedné minuty nedojde k žádnému stisknutí, se z nastavení vrátí a začne se nastavovat čas.

REŽIM ČASOVAČE

V normálním stavu stiskněte 4krát tlačítko " MODE " pro vstup do režimu časovače.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

Ve stavu časovače stiskněte tlačítko "SET" "UP" "DOWN" pro nastavení hodin, minut, resp. následujícím způsobem:



1. Rozsah času: hodina je 0-23, minuta je 0-59
2. Begin to time: V poloze zobrazení " TIMER" se vteřinový cyklus zkrátí z 59 na 59.00, a následuje také snížení minuty, poté i hodiny.
3. Když časovač dosáhne hodnoty 00:00:00, budík bude zvonit 1 minutu, pokud je ve stavu časovače, 00:00:00 zobrazené na displeji bude nekonečně blikat. Ve stavu nastavení, pokud nedojde k žádnému stisknutí po dobu minuty, pak se vrátí z nastavení a začne měřit čas.


REŽIM TEPLoty

Zobrazení aktuální teploty prostředí, v normálním stavu stiskněte tlačítko "SET" pro přepnutí. Celsia\Fahrenheita

REŽIM HUDBY

V normálním stavu stiskněte tlačítko "DOWN" pro odemknutí nebo uzamknutí hudební značky, když se hudební značka odemkne nebo uzamkne. se automaticky přehraje 7 různých populárních skladeb.

BATERIE


<p> UPOZORNĚNÍ NA BATERII</p> <p>UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ</p> <p>Polknutí může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. Těžké otřesy se mohou objevit do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.</p>	 
---	--

- VŽDY POUŽÍVEJTE ALKALICKÉ BATERIE. NEPOUŽÍVEJTE LITHIOVÉ BATERIE.
- OBSAHUJE KNOFLÍKOVÉ ČLÁNKY BATERIE INSTALUJTE V SOULADU S JEJICH SYMBOLY POLARITY. NEVKLÁDEJTE BATERIE OBRÁCENĚ.
- ZAJISTĚTE, ABY BYL PROSTOR PRO BATERIE OPĚTOVNĚ ZAJIŠTĚN ŠROUBEM NEBO ZAJIŠŤOVACÍM ZAŘÍZENÍM.
- POKUD SE PŘIHRÁDKA NA BATERIE (NEZAVŘE BEZPEČNĚ), PŘESTAŇTE VÝROBEK POUŽÍVAT.
- A CHRAŇTE JEJ PŘED DĚTMI.
- NEZKRATUJTE PÓLY BATERÍ.
- POKUD JSOU BATERIE PONECHÁNY DELŠÍ DOBU, VYJMĚTE JE.
- UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.
- POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE KNOFLÍKOVÉ BATERIE MOHLY BÝT SPOLKNUTY NEBO UMÍSTĚNY UVNITŘ JAKÉKOLI ČÁSTI TĚLA, OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
- NIKDY NEVHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ.
- LIKVIDACE BATERÍ, POUŽITÉ NEBO PROŠLÉ BATERIE MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNY A RECYKLOVÁNY.
- V SOULADU S PŘEDPISY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A LIKVIDACI BATERÍ VYDANÉ VÝROBCEM BATERÍ INSTRUKCE.

LIKVIDACE

- Společnost Coopers of Stortford používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír, kartony, obaly zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci. Plasty, polyetylenové sáčky - jsou vyrobeny z následujících recyklovatelných plastů.
- Po skončení životnosti výrobku se prosím informujte u místní radou pověřené domácnosti, středisku pro recyklaci odpadů ohledně likvidace.



Kód a symbol	
Typ plastu	Uvedte (zahrnuje ABS, nylon)
Běžně používaný pro	CD, obaly Crisp, různé pružné obaly, dětské láhve, čočky slunečních brýlí
Poznámky	Nejsou často nebo ve velkém rozsahu recyklovány.

SLOVAK INSTRUCTIONS



1 = režim, 2 = funkcia odpočítavania, 3 = tlačidlo nastavenia, 4 = prepínač 12/24 hodín, 5 = prepínač teploty Celzia/Fahrenheita.

Rozmery

Veľkosť: 9,6*5*11,7 cm (1*CR2025 batéria) súčasťou balenia

NÁVOD NA MONTÁŽ / NÁVOD NA POUŽITIE

POUŽÍVANIE: Pokyny na použitie: Rozbalte opatrne súčasti. Prosím, skontrolujte, či boli všetky diely odstránené z obalu.

STRUČNÉ PREDSTAVENIE FUNKCIE

1. NORMÁLNY ČASOVÝ REŽIM

Zobrazenie normálneho času: Čas, dátum (od 2003 do 2099), týždeň, teplota a režim 12Hr\24Hr, ktorý môže sa dajú prepínať vzájomne.

2. REŽIM BUDÍKA A ODLOŽENIA

Denný budík a funkcia snooze, k dispozícii je 9 druhov hudby.

3. REŽIM PRIPOMENUTIA NARODENÍN

Môže nastaviť presný čas a dátum pripomenutia narodenín, narodeninová skladba bude hrať v nastavenom čase.

4. REŽIM ČASOVAČA



Môže nastaviť časovač odpočítavania, rozsah času je od 23:59do00:00, po uplynutí času zazvoní.

5. TEPLOTNÝ REŽIM

Stlačením tlačidla " SET " prepnete teplotu prostredia v stupňoch Celzia a Farenheita. normálnom režime.


6. REŽIM HUDBY

V normálnom režime stlačte tlačidlo " DOWN " na prehrávanie alebo ukončenie hudby. 5 TLAČIDIEL NA OVLÁDANIE:

MODE	()	ALARM	()	SET	(SET),	UP	(ADJ)	AB	(C/F)
------	---	-------	---	-----	-----------------	----	---------	----	-------

Základné ovládanie

1. Keď je nainštalovaná batéria, normálne sa zobrazí čas 12:00 a bude sa prehrávať jedna skladba.
2. V normálnom režime stlačte tlačidlo "MODE "t pre vstup do nastavenia funkcií, postupujte nasledovne:



3. V normálnom stave, keď je budík zapnutý, stlačte tlačidlo " UP " na uzamknutie alebo odomknutie funkcie snooze.
4. V normálnom stave stlačte tlačidlo " DOWN " na odomknutie alebo uzamknutie hudobnej značky, keď je hudobná značka zapnutá, bude prehrávať 7 rôznych populárnych skladieb v poradí.
5. V normálnom stave stlačte tlačidlo " SET " na prepínanie medzi režimom Celzia a Farenheita.
6. V stave 12Hr\24Hr stlačením tlačidiel "UP " "DOWN" prepnete režim 12Hr\24Hr.
7. V stave alarmu sa zobrazí značka alarmu, stlačením tlačidla " SET " "UP" "DOWN" pre nastavenie času budíka a hudby. K dispozícii je celkom 7 svetoznámych skladieb a 2 rôzne zvuky "BiBi" na váš výber. Opätovným stlačením tlačidla "SET" budík zatvoríte. Keď je na stránke čas budíka uplynul, bude zvoniť minútu, ak odomknete funkciu odloženia budíka, potom bude zvoniť každé 3 minúty. minút a bude trvať 4 krát.
8. V režime narodenín potom stlačte tlačidlo " SET" "UP" "DOWN" t o nastavenie času, dátumu narodenín. Pres s "SET" opäť tlačidlo , aby ste zatvorili funkciu

pripomínania narodenín. Po uplynutí času nastavenia sa narodeninová pieseň zobrazí na 5 minút.

9. V režime časovača sa zobrazí značka časovača, stlačením tlačidla "SET" " UP" " DOWN" nastavte časovača odpočítavania: Rozsah od 23:59 hod~00:00 hod. Keď je čas do "00:00", hodiny budú zvonit jednu minútu, zároveň bude značka "00:00" nekonečne blikať.
10. Pri všetkých vyššie uvedených stavoch sa hodiny automaticky vrátia do normálneho stavu, ak sa nestlačia po dobu jednej minúty.

NORMÁLNY ČASOVÝ REŽIM

Keď je nainštalovaná batéria, normálny čas zobrazuje 12:00.

11. Pri všetkých vyššie uvedených stavoch sa hodiny automaticky vrátia do normálneho stavu, ak sa nestlačia po dobu jednej minúty.


NORMÁLNY ČASOVÝ REŽIM

Keď je nainštalovaná batéria, normálne zobrazenie času 12:00.

NASTAVENIE ČASU

V normálnom stave stlačte tlačidlo "MODE", aby ste vstúpili do stavu 12Hr\24Hr, stlačte tlačidlo "SET".

pre nastavenie času a dátumu stlačením tlačidla "UP" a " DOWN". postupnosť je hodina, minúta, rok, mesiac a deň.



1. Rozsah času: rok od 2003-2099, mesiac od 1-12, dátum od 1-31, hodina od 1-12 alebo 0-23, minúta od 0-59.
2. Nastavením hodiny alebo minúty sa sekunda vráti na nulu.
3. Nastavenie dátumu, v danom čase sa týždeň (od PO do NED) zmení zodpovedajúcim spôsobom a automaticky.
4. V stave nastavenia, ak sa nestlačí po dobu jednej minúty, automaticky sa ukončí stav nastavenia, a zobrazí dátum a čas, ktoré boli práve nastavené.

12Hr\24Hr MODE

V normálnom stave stlačte tlačidlo " MODE ", aby ste vstúpili do režimu prepínania 12Hr\24Hr a nastavte pomocou "UP". DOWN.

REŽIM BUDÍKA A ODLOŽENIA

V normálnom stave stlačte dvakrát tlačidlo " MODE " alebo stlačte priamo tlačidlo " ALAEM " na vstúpiť do režimu nastavenia budíka.

NASTAVENIE ALARMU

V režime budíka stlačte tlačidlo "SET" pre vstup do nastavenia budíka a nastavte hodinu, minútu a hudbu, stlačením tlačidla "UP" "DOWN".



1. Ak odomknete iba funkciu budíka a uzamknete funkciu odloženia budenia, zvonenie bude trvať jednu minútu. keď uplynie čas, stlačením ľubovoľného tlačidla môžete zvonenie zastaviť. ak bola odomknutá aj funkcia snooze, potom budík bude zvoniť 1-krát za každé 3 minúty a každé zvonenie bude trvať jednu minútu. Budík bude zvoniť 4 krát.
2. Keď zvonenie snooze v stave snooze, stlačením ľubovoľného tlačidla zvoneni zastavíte, ale značka snooze bude stále blikať, kým sa nezastaví 4 zvonenie skončí.
3. Stlačením tlačidla "UP" (hore) zatvoríte značku odloženia budenia.
4. Keď sa nezobrazí značka budíka ani snooze, tieto dve funkcie sú ukončené. Iba keď sa značka budíka svieti, môže byť funkcia odloženia budenia k dispozícii.

REŽIM PRIPOMÍNANIA NARODENÍN

V normálnom stave stlačte 3-krát tlačidlo " MODE" pre vstup do režimu pripomínania narodenín.

NASTAVENIE ČASU NARODENÍN


V režime narodenín stlačte tlačidlo " SET" a tlačidlo " UP" " DOWN" na nastavenie dátumu a času. podľa nižšie uvedenej postupnosti: Narodeninová pieseň bude znieť päť minút, keď uplynie čas oslavy narodenín. V stave nastavenia, ak sa nestlačí na minútu, potom sa vráti z nastavenia a začne sa čas.

REŽIM ČASOVAČA

V normálnom stave stlačte 4-krát tlačidlo " MODE ", aby ste vstúpili do režimu časovača.

NASTAVENIE ČASOVAČA

V stave časovača stlačte tlačidlo "SET" "UP" "DOWN" na nastavenie hodín, minút, resp. poradie nasledovne:



1. Rozsah času: hodina je 0-23, minúta je 0-59
2. Begin to time: V polohe zobrazenia " TIMER", druhá recyklácia na zníženie z 59 na 00 a následne sa zníži aj minúta, potom aj hodina.
3. Keď časovač dosiahne hodnotu 00:00:00, budík bude zvoniť 1 minútu, ak je v stave časovača, 00:00:00 zobrazené na obrazovke bude donekonečna blikať. V stave nastavenia, ak nedôjde k stlačeniu na minútu, potom sa vráti z nastavenia a začne sa odpočítavať čas.




REŽIM TEPLoty

Zobrazenie aktuálnej teploty prostredia, v normálnom stave stlačte tlačidlo "SET" na prepnutie Celzia\Fahrenheita

REŽIM HUDBY

V normálnom stave stlačte tlačidlo "DOWN" na odomknutie alebo uzamknutie hudobnej značky, keď sa značka hudby odomkne, automaticky sa začne prehrávať 7 rôznych populárnych skladieb.

BATÉRIE


<p> UPOZORNENIE NA BATÉRIU</p> <p>UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ</p> <p>Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkého tkaniva a smrti. Ťažké otlaky sa môžu objaviť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.</p>	 
--	--

- VŽDY POUŽÍVAJTE ALKALICKÉ BATÉRIE. NEPOUŽÍVAJTE LÍTIOVÉ BATÉRIE.
- OBSAHUJE GOMBÍKOVÉ ČLÁNKY BATÉRIE INŠTALUJTE V SÚLADE S ICH SYMBOLMI POLARITY. NEVSTAVUJTE BATÉRIE V OPAČNOM PORADÍ.
- ZABEZPEČTE, ABY BOL PRIESTOR PRE BATÉRIE OPĀTOVNE ZAISTENÝ SKRUTKOU ALEBO ZABEZPEČOVACÍM ZARIADENÍM.
- AK SA PRIEHRADKA NA BATÉRIE (NEZATVORÍ BEZPEČNE), PRESTAŇTE VÝROBOK POUŽÍVAŤ.
- A DRŽTE HO MIMO DOSAHU DETÍ.
- NESKRATUJTE PÓLY BATÉRIE.
- AK SÚ BATÉRIE PONECHANÉ DLHŠIU DOBU, VYBERTE ICH.
- BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ A DOMÁCICH ZVIERAT.
- AK SI MYSLÍTE, ŽE GOMBÍKOVÉ ČLÁNKY MOHLI BYŤ PREHLTNUTÉ ALEBO UMIESTNENÉ VO VNÚTRI KTOREJKOLĽVEK ČASTI TELA, OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC.
- BATÉRIE NIKDY NEVYHADZUJTE DO OHŇA.
- LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ, POUŽITÉ BATÉRIE ALEBO BATÉRIE S UPLYNUTOU ŽIVOTNOSŤOU SA MUSIA ZLIKVIDOVAŤ A RECYKLOVAŤ.
- V SÚLADE S PREDPISMI MIESTNYCH ORGÁNOV.
- DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY VÝROBCU BATÉRIÍ, ICH POUŽÍVANIE A LIKVIDÁCIU INŠTRUKCIE.

ZNEŠKODŇOVANIE

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny, obaly zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii. Plasty, polyetylénové vrecká - sú vyrobené z týchto recyklovateľných plastov
- Po skončení životnosti výrobku sa prosím informujte v miestnom zastupiteľstve na autorizovanú domácnosť recyklačnom stredisku pre odpad z domácností, pokiaľ ide o jeho likvidáciu.



Kód a symbol	
Typ plastu	Uved'te (zahŕňa ABS, nylon)
Bežne používaný pre	CD, chrumkavé obaly, rôzne flexibilné obaly, detské fľaše, šošovky slnečných okuliarov
Poznámky	Nerecykluje sa často alebo vo veľkom rozsahu.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

CUSTOMER SERVICES:

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK : The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU

Tel : 0330 331 0300

NI/EU : D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel : (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK : 3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf

Tel : +49(0)2404/980-204