

180 CM Pre-Lit Morning Glory Wreath

Item No: M304/610650

Instructions for Use

v001: 06/02/24

Please read and retain these instructions for future reference.

GAINSBOROUGH

Garden & Wildlife

ENGLISH INSTRUCTIONS

POWER DETAILS:

Dimensions :180cm

Material: Plastic & Polyester.

30 Multi colour LED's, an hour 8-hour timer- 8 hours on and 16 hours off, IP44 rated battery box.

Power details: 2x AA battery (not included)

**ALWAYS USE ALKALINE BATTERIES.
DO NOT USE LITHIUM BATTERIES.**

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new Poinsettia & Bauble Garland.

USER INSTRUCTIONS:

- 1) Firstly, unpack the components carefully. Please check all parts have been removed from the packaging.
- 2) Bend the garland into shape after unpacking it and fluff it up.
- 3) Unclip the lid to the battery box and insert 2x new AA batteries (not included) observing correct polarity.
- 4) Close battery box and set switch to ON.

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ANY APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR AND OUTDOOR USE.
- NOT FOR COMMERCIAL USE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES (BATTERY BOX)
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.

BATTERY WARNING:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.

- INSTALL BATTERIES IN ACCORDANCE WITH ITS POLARITY SYMBOLS. DO NOT FIT BATTERIES IN REVERSE.
- DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- REMOVE THE BATTERIES IF LEFT FOR LONG PERIODS.
- **KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.**
- DO NOT MIX USED AND NEW BATTERIES.
- **NEVER DISPOSE OF BATTERIES IN A FIRE.**
- BATTERY DISPOSAL, SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS:

- ALWAYS SWITCH OFF AND REMOVE BATTERIES BEFORE CLEANING.
- DO NOT IMMERSE IN WATER.
- DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR SHARP UTENSILS TO CLEAN THIS APPLIANCE.

MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING:

1. Make sure the switch is set to "ON" position.

BATTERY REPLACEMENT:

1. Unscrew the battery compartment cover by using a Phillips head screwdriver (not included).
2. Remove the exhausted battery and install 1 pc new AA rechargeable battery according to the +/- polarity. Open the compartment carefully and ensure that wire inside the battery terminals is not damaged.
3. Replace battery compartment cover, screw it back into position and make sure is properly sealed.



BATTERY DISPOSAL:

- SPENT OR EXPIRED BUTTON CELLS MUST BE DISPOSED SAFELY AWAY FROM CHILDREN ACCESS AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

DISPOSAL:

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.



Code & Symbol	 PP	 OTHER
Type of Plastic	Polypropylene	ABS
Commonly used for	Microwaveable food containers, yoghurt pots, butter tubs, disposable plates and cups	CD's, crisp packets, various flexible packaging, baby bottles, sunglass lenses
Notes	Commonly recycled and collected from household recycling bins (packaging tape itself not recyclable but does not interfere with cardboard)	Not often or widely recycled

GERMAN INSTRUCTIONS

POWER DETAILS:

Abmessungen : 180cm

Material: Kunststoff und Polyester.

30 mehrfarbige LEDs, ein 8-Stunden-Timer - 8 Stunden an und 16 Stunden aus, Batteriefach nach IP44.

Details zur Stromversorgung: 2x AA-Batterie (nicht enthalten)

**VERWENDEN SIE IMMER ALKALIBATTERIEN.
VERWENDEN SIE KEINE LITHIUM-BATTERIEN.**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und machen Sie sich mit der Bedienung Ihrer neuen Weihnachtsstern- und Christbaumkugel-Girlande vertraut.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- 1) Packen Sie zunächst die Komponenten sorgfältig aus. Überprüfen Sie, ob alle Teile aus der Verpackung entnommen worden sind.
- 2) Biegen Sie die Girlande nach dem Auspacken in Form und lockern Sie sie auf.
- 3) Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie 2x neue AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein, wobei Sie auf die richtige Polarität achten müssen.
- 4) Schließen Sie das Batteriefach und stellen Sie den Schalter auf ON.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG EINES GERÄTS SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:

- LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.
- FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.
- NICHT ZUR KOMMERZIELLEN NUTZUNG.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT VOR DER VERWENDUNG GRÜNDLICH AUF EVENTUELLE MÄNGEL UND VERWENDEN SIE ES NICHT, WENN SIE MÄNGEL FESTSTELLEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA SCHWERE STÖSSE INNERE SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNEN.
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUGERÄTEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN UND DIE GARANTIE ERLÖSCHEN LASSEN.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN (BATTERIEKASTEN) AUFSTELLEN
- DECKEN SIE DAS GERÄT NICHT AB, WENN SIE ES BENUTZEN, DA DIES ZU ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN.
- VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN VORGESEHENEN ZWECK.

BATTERIE-WARNUNG:

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. BEI VERSCHLUCKEN ODER EINDRINGEN IN EINEN KÖRPERTEIL SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.

- SETZEN SIE DIE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN POLARITÄTSSYMBOLN EIN. SETZEN SIE DIE BATTERIEN NICHT VERKEHRT HERUM EIN.
- SCHLIESSEN SIE DIE BATTERIEPOLE NICHT KURZ.
- NEHMEN SIE DIE BATTERIEN HERAUS, WENN SIE DAS GERÄT FÜR LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZEN.
- **HALTEN SIE BATTERIEN VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.**
- MISCHEN SIE KEINE GEBRAUCHTEN UND NEUEN BATTERIEN.
- **WERFEN SIE BATTERIEN NIEMALS IN EIN FEUER.**
- BATTERIEENTSORGUNG, VERBRAUCHTE ODER ABGELAUFENE BATTERIEN MÜSSEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN ENTSORGT UND RECYCLET WERDEN.
- BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITS-, GEBRAUCHS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE DES BATTERIEHERSTELLERS.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

- SCHALTEN SIE DAS GERÄT VOR DER REINIGUNG IMMER AUS UND NEHMEN SIE DIE BATTERIEN HERAUS.
- NICHT IN WASSER TAUCHEN.
- VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERNDEN REINIGUNGSMITTEL ODER SCHARFE UTENSILIEN ZUR REINIGUNG DES GERÄTES.

WARTUNG UND FEHLERSUCHE:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Position "ON" steht.

BATTERIEWECHSEL:

1. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) ab.
2. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und setzen Sie eine neue AA-Batterie entsprechend der +/- Polarität ein. Öffnen Sie das Fach vorsichtig und stellen Sie sicher, dass das Kabel in den Batteriepolen nicht beschädigt ist.
3. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an, schrauben Sie ihn fest und vergewissern Sie sich, dass er richtig versiegelt ist.



BATTERIEENTSORGUNG:

- VERBRAUCHTE ODER ABGELAUFENE KNOPFZELLEN MÜSSEN SICHER UND VOR DEM ZUGRIFF VON KINDERN GESCHÜTZT ENTSORGT UND GEMÄSS DEN VORSCHRIFTEN IHRER ÖRTLICHEN BEHÖRDE RECYCELT WERDEN.
- BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITS-, GEBRAUCHS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE DES BATTERIEHERSTELLERS.

ENTSORGUNG:

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons entsprechend den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.



Code & Symbol		
Art von Kunststoff	Polypropylen	ABS
Üblicherweise verwendet für	Mikrowellengeeignete Lebensmittelbehälter, Joghurtbecher, Butterfässer, Einwegteller und -becher	CD's, Knusperpäckchen, verschiedene flexible Verpackungen, Babyflaschen, Sonnenbrillengläser
Anmerkungen	Wird häufig recycelt und in den Recyclingtonnen der Haushalte gesammelt (Verpackungsklebeband selbst ist nicht recycelbar, kommt aber nicht mit Karton in Konflikt)	Nicht oft oder in großem Umfang recycelt

FRENCH INSTRUCTIONS

DÉTAILS DE LA PUISSANCE:

Dimensions: 180cm

Matériau: Plastique et polyester.

30 LED multicolores, minuterie de 8 heures - 8 heures d'allumage et 16 heures d'extinction, boîtier de piles conforme à la norme IP44.

Détails de l'alimentation : 2 piles AA (non incluses)

**UTILISEZ TOUJOURS DES PILES ALCALINES.
NE PAS UTILISER DE PILES AU LITHIUM.**

Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre nouvelle guirlande Poinsettia & Bauble.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR:

- 1) Tout d'abord, déballez soigneusement les composants. Vérifiez que toutes les pièces ont été retirées de l'emballage.
- 2) Après avoir déballé la guirlande, pliez-la en forme et gonflez-la.
- 3) Déclipser le couvercle du boîtier à piles et insérer 2 piles AA neuves (non fournies) en respectant la polarité.
- 4) Fermer le boîtier à piles et mettre l'interrupteur sur ON.

LES AVERTISSEMENTS ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL, IL CONVIENT DE TOUJOURS RESPECTER LES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE:

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
- POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR.
- NE PAS UTILISER À DES FINS COMMERCIALES.
- AVANT TOUTE UTILISATION, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL N'Y A PAS DE DÉFAUTS ET N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL S'IL PRÉSENTE DES DÉFAUTS. VEILLEZ À NE PAS FAIRE TOMBER L'APPAREIL CAR LES CHOCS VIOLENTS PEUVENT PROVOQUER DES DOMMAGES INTERNES.
- L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES JOINTES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT CAUSER DES BLESSURES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE DONT VOUS BÉNÉFICIEZ.
- NE PAS PLACER SUR OU À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR (BOÎTIER DE BATTERIE)
- NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LORSQU'IL EST UTILISÉ, CAR CELA PEUT ENTRAÎNER UNE SURCHAUFFE.
- N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL POUR UN USAGE AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE:

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS D'INGESTION OU DE PÉNÉTRATION DANS UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

- INSTALLER LES PILES EN RESPECTANT LES SYMBOLES DE POLARITÉ. NE PAS INSTALLER LES PILES À L'ENVERS.
- NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES DES PILES.
- RETIRER LES PILES EN CAS D'IMMOBILISATION PROLONGÉE.
- **GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.**
- NE PAS MÉLANGER DES PILES USAGÉES ET DES PILES NEUVES.
- **NE JAMAIS JETER LES PILES AU FEU.**
- ÉLIMINATION DES PILES, LES PILES USAGÉES OU PÉRIMÉES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉES ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ÉLIMINATION DU FABRICANT DE LA BATTERIE.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE:

- TOUJOURS ETEINDRE L'APPAREIL ET RETIRER LES PILES AVANT DE LE NETTOYER.
- NE PAS IMMERGER DANS L'EAU.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU D'USTENSILES TRANCHANTS POUR NETTOYER CET APPAREIL.

L'ENTRETIEN ET LE DÉPANNAGE:

1. S'assurer que l'interrupteur est en position "ON".

REPLACEMENT DE LA BATTERIE:

1. Dévissez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).
2. Retirez la pile usagée et installez une nouvelle pile rechargeable AA en respectant la polarité +/- . Ouvrez le compartiment avec précaution et assurez-vous que le fil à l'intérieur des bornes de la batterie n'est pas endommagé.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles, revissez-le en position et assurez-vous qu'il est correctement scellé.



L'ÉLIMINATION DES PILES:

- LES PILES BOUTON USAGÉES OU PÉRIMÉES DOIVENT ÊTRE MISES AU REBUT EN TOUTE SÉCURITÉ, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ÉLIMINATION DU FABRICANT DE LA PILE.

ÉLIMINATION :

- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.



Code et symbole		
Type de plastique	Polypropylène	ABS
Couramment utilisé pour	Récipients pour aliments micro-ondables, pots de yaourt, barquettes de beurre, assiettes et gobelets jetables	CD, paquets de chips, divers emballages souples, biberons, verres de lunettes de soleil
Remarques	Couramment recyclé et collecté dans les bacs de recyclage des ménages (le ruban d'emballage lui-même n'est pas recyclable, mais il n'interfère pas avec le carton).	Peu ou pas recyclés

CZECH INSTRUCTIONS

PODROBNOSTI O NAPÁJENÍ:

Rozměry : 180 cm

Materiál: plast a polyester.

30 vícebarevných LED diod, hodinový 8hodinový časovač - 8 hodin zapnuto a 16 hodin vypnuto, bateriový box s krytím IP44.

Podrobnosti o napájení: 2x baterie AA (není součástí dodávky)

**VŽDY POUŽÍVEJTE ALKALICKÉ BATERIE.
NEPOUŽÍVEJTE LITHIOVÉ BATERIE.**

Před spuštěním si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jste se seznámili s obsluhou svého nového věnce Poinsettia & Bauble.

POKYNY PRO UŽIVATELE:

- 1) Nejprve pečlivě vybalte součásti. Zkontrolujte, zda byly všechny součásti vyjmuty z obalu.
- 2) Po rozbalení věnec ohněte do tvaru a načechrejte ho.
- 3) Odklopte víko krabičky na baterie a vložte do ní 2x nové baterie AA (nejsou součástí balení), přičemž dodržte správnou polaritu.
- 4) Zavřete krabičku na baterie a nastavte vypínač do polohy ON.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI SPOTŘEBIČE JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- PRO DOMÁCÍ VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ.
- NENÍ URČENO PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ POŠKOZENÝ, A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVAD JEJ NEPOUŽÍVEJTE. DBEJTE NA TO, ABYSTE SPOTŘEBIČ NEUPUSTILI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO NÁSTAVCŮ, KTERÉ NEJSOU DOPORUČENY SPOLEČNOSTÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZRUŠIT PLATNOST PŘÍPADNÉ ZÁRUKY.
- NEUMISŤUJTE NA ZDROJE TEPLA (BATERIOVÝ BOX) ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI.
- PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJ NIJAK NEZAKRÝVEJTE, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K PŘEHŘÁTÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO PŘÍSTROJ K JINÉMU POUŽITÍ, NEŽ KE KTERÉMU JE URČEN.

UPOZORNĚNÍ NA BATERII:

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. PŘI POŽITÍ NEBO VNIKNUTÍ DO KTERÉKOLI ČÁSTI TĚLA OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.

- INSTALUJTE BATERIE V SOULADU SE SYMBOLY POLARITY. NEVKLÁDEJTE BATERIE OBRÁCENĚ.
- NEZKRATUJTE PÓLY BATERIÍ.
- POKUD JSOU BATERIE PONECHÁNY DELŠÍ DOBU, VYJMĚTE JE.
- **UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.**
- NEMÍCHEJTE POUŽITÉ A NOVÉ BATERIE.
- **NIKDY NEVHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ.**
- LIKVIDACE BATERIÍ, POUŽITÉ NEBO PROŠLÉ BATERIE MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNY A RECYKLOVÁNY V SOULADU S PŘEDPISY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A LIKVIDACI BATERIÍ VYDANÉ VÝROBCEM.

POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ:

- PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY VYPNĚTE A VYJMĚTE BATERIE.
- NEPONOŘUJTE DO VODY.
- K ČIŠTĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY ANI OSTRÉ NÁČINÍ.

ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

1. Zkontrolujte, zda je přepínač nastaven do polohy "ON".

VÝMĚNA BATERIE:

1. Pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky) odšroubujte kryt prostoru pro baterie.
2. Vyjměte vybitou baterii a nainstalujte 1 ks nové dobíjecí baterie AA podle +/- polarity. Opatrně otevřete přihrádku a ujistěte se, že drát uvnitř pólů baterie není poškozen.
3. Vraťte kryt prostoru pro baterie, zašroubujte jej zpět na místo a ujistěte se, že je řádně utěsněn.



LIKVIDACE BATERIÍ:

- POUŽITÉ NEBO PROŠLÉ KNOFLÍKOVÉ ČLÁNKY MUSÍ BÝT BEZPEČNĚ ZLIKVIDOVÁNY MIMO DOSAH DĚTÍ A RECYKLOVÁNY V SOULADU S PŘEDPISY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, POKYNY K POUŽITÍ A LIKVIDACI VYDANÉ VÝROBCEM BATERIÍ.

ODSTRANĚNÍ:

- Společnost Coopers of Stortford používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony prosím likvidujte v souladu s předpisy o recyklaci místních úřadů.
- Po skončení životnosti výrobku se prosím informujte o jeho likvidaci v místním recyklačním středisku pro domácí odpad, které je autorizováno místním úřadem.



Kód a symbol	 PP	 OTHER
Typ plastu	Polypropylen	ABS
Běžně se používá pro	nádoby na potraviny do mikrovlnné trouby, kelímky na jogurt, vaničky na máslo, jednorázové talíře a kelímky.	CD, obaly na křupky, různé pružné obaly, kojenecké láhve, čočky slunečních brýlí.
Notes	Běžně se recykluje a sbírá z domácích recyklačních kontejnerů (samotná obalová páska není recyklovatelná, ale nepřekáží kartonu).	Není často nebo ve velkém rozsahu recyklován

SLOVAK INSTRUCTIONS

PODROBNOSTI O NAPÁJANÍ:

Rozmery : 180 cm

Materiál: plast a polyester.

30 viacfarebných LED diód, hodinový 8-hodinový časovač - 8 hodín zapnutia a 16 hodín vypnutia, batériový box s krytím IP44.

Podrobnosti o napájaní: 2x batéria AA (nie je súčasťou balenia)

**VŽDY POUŽÍVAJTE ALKALICKÉ BATÉRIE.
NEPOUŽÍVAJTE LÍTIOVÉ BATÉRIE.**

Pred spustením si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste oboznámení s obsluhou vašej novej girlandy Poinsettia & Bauble.

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA:

- 1) Najprv dôkladne vybalte komponenty. Skontrolujte, či boli z obalu vybraté všetky súčasti.
- 2) Po vybalení ohnite veniec do tvaru a našuchorte ho.
- 3) Odklopte veko škatuľky na batérie a vložte 2x nové batérie AA (nie sú súčasťou balenia), pričom dodržte správnu polaritu.
- 4) Zatvorte škatuľku na batérie a nastavte vypínač do polohy ON.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRI POUŽÍVANÍ AKÉHOKOLVEK SPOTREBIČA BY SA MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- NA DOMÁCE VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE POUŽITIE.
- NIE JE URČENÝ NA KOMERČNÉ POUŽITIE.
- PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI NIE JE POŠKODENÝ, A V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV HO NEPOUŽÍVAJTE. DBAJTE NA TO, ABY STE SPOTREBIČ NEUPUSTILI, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
- POUŽÍVANIE AKÉHOKOLVEK PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NEODPORÚČA SPOLOČNOSŤ COOPERS OF STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ PRÍPADNEJ ZÁRUKY.
- NEUMIESTŇUJTE NA ZDROJE TEPLA ALEBO DO ICH BLÍZKOSTI (BATÉRIOVÝ BOX)
- POČAS POUŽÍVANIA ZARIADENIE NIJAKO NEZAKRÝVAJTE, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE.
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ NA INÉ POUŽITIE, NEŽ NA AKÉ JE URČENÝ.

UPOZORNENIE NA BATÉRIU:

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. V PRÍPADE POŽITIA ALEBO VNIKNUTIA DO KTOREJKOLVEK ČASTI TELA OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC.

- INŠTALUJTE BATÉRIE V SÚLADE S ICH SYMBOLMI POLARITY. BATÉRIE NEVKLADAJTE OPAČNE.
- NEZKRATUJTE PÓLY BATÉRIE.
- AK BATÉRIE PONECHÁTE NA DLHŠÍ ČAS, VYBERTE ICH.
- **UCHOVÁVAJTE BATÉRIE MIMO DOSAHU DETÍ A DOMÁCICH ZVIERAT.**
- NEMIEŠAJTE POUŽITÉ A NOVÉ BATÉRIE.
- **NIKDY NEVYHADZUJTE BATÉRIE DO OHŇA.**
- LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ, POUŽITÉ ALEBO VYRADENÉ BATÉRIE MUSIA BYŤ ZLIKVIDOVANÉ A RECYKLOVANÉ V SÚLADE S PREDPISMI MIESTNYCH ORGÁNOV.
- DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, POKYNY NA POUŽÍVANIE A LIKVIDÁCIU BATÉRIÍ OD VÝROBCU.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE:

- PRED ČISTENÍM VŽDY VYPNITE A VYBERTE BATÉRIE.
- NEPONÁRAJTE DO VODY.
- NA ČISTENIE TOHTO SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE ABRAZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY ANI OSTRÉ NÁRADIE.

ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV:

1. Skontrolujte, či je spínač nastavený do polohy "ON".

VÝMENA BATÉRIE:

1. Pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou dodávky) odskrutkujte kryt priestoru pre batérie.
2. Vyberte vybitú batériu a nainštalujte 1 ks novej nabíjateľnej batérie typu AA podľa polaritu +/- . Opatrne otvorte priehradku a skontrolujte, či sa nepoškodil drôt vo vnútri batériových svoriek.
3. Vymeňte kryt priestoru pre batérie, priskrutkujte ho späť na miesto a uistite sa, že je riadne utesnený.



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ:

- SPOTREBOVANÉ GOMBÍKOVÉ ČLÁNKY ALEBO ČLÁNKY S UPLYNUTOU DOBOU POUŽITEĽNOSTI SA MUSIA BEZPEČNE ZLIKVIDOVAŤ MIMO DOSAHU DEŤÍ A RECYKLOVAŤ V SÚLADE S PREDPISMI MIESTNYCH ORGÁNOV.
- DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, POKYNY NA POUŽÍVANIE A LIKVIDÁCIU, KTORÉ UVÁDZA VÝROBCA BATÉRIÍ.

DISPOZÍCIA:

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier a kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestneho úradu o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.



Kód a symbol	 PP	 OTHER
Typ plastu	Polypropylén	ABS
Bežne sa používa na	nádoby na potraviny do mikrovlnnej rúry, tégliky na jogurt, vaničky na maslo, jednorazové taniere a poháre	CD, obaly na chrumky, rôzne flexibilné obaly, detské fľaše, šošovky slnečných okuliarov
Poznámky	Bežne sa recykluje a zbiera z recyklačných nádob v domácnostiach (samotná baliaca páska nie je recyklovateľná, ale neprekáža kartónu)	Nerecykluje sa často alebo vo veľkom rozsahu

CUSTOMER SERVICES:

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK: The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

3Pagen Versand und Handelsges. mbH

St. Jöris Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

