

Toilet Paper Roll Holder with Shelf

Item No: M543/615180

Instructions for Use

v001: 05/02/2024

Please read and retain these instructions for future reference.

**COOPERS
OF STORTFORD**

ENGLISH INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS FOR USE:

Step by Step Instructions & Photos



1.



2.



3.



4.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.



Code & Symbol	 PP	 OTHER
Type of Plastic	Polypropylene	ABS
Commonly used for	Microwaveable food containers, yoghurt pots, butter tubs, disposable plates and cups	CD's, crisp packets, various flexible packaging, baby bottles, sunglass lenses
Notes	Commonly recycled and collected from household recycling bins (packaging tape itself not recyclable but does not interfere with cardboard)	Not often or widely recycled

GERMAN INSTRUCTIONS

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schritt-für-Schritt-Anleitung & Fotos

ENTSORGUNG

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, von der Gemeindeverwaltung autorisierten Hausmüll-Recyclingzentrum nach der Entsorgung.



Code und Symbol		
Art von Kunststoff	Polypropylen	ABS
Üblicherweise verwendet für	Mikrowellengeeignete Lebensmittelbehälter, Joghurtbecher, Butterfässer, Einwegteller und -becher	CD's, Knusperpakete, verschiedene flexible Verpackungen, Babyflaschen, Sonnenbrillengläser
Hinweise	Wird häufig recycelt und über die Recyclingtonne der Haushalte gesammelt (Verpackungsklebeband selbst ist nicht recycelbar, beeinträchtigt aber nicht die Pappe)	Nicht häufig oder in großem Umfang recycelt

FRENCH INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI:

Instructions et photos étape par étape

ÉLIMINATION

- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.



Code et symbole	5 PP	OTHER
Type de plastique	Polypropylène	ABS
Couramment utilisé pour	Récipients pour aliments micro-ondables, pots de yaourt, barquettes de beurre, assiettes et gobelets jetables	CD, paquets de chips, divers emballages souples, biberons, verres de lunettes de soleil
Remarques	Couramment recyclé et collecté dans les bacs de recyclage des ménages (le ruban d'emballage lui-même n'est pas recyclable, mais il n'interfère pas avec le carton).	Peu ou pas recyclés

CZECH INSTRUCTIONS

NÁVOD K POUŽITÍ:

Návod krok za krokem a fotografie

ODSTRANĚNÍ

- Společnost Coopers of Stortford používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony prosím likvidujte v souladu s předpisy o recyklaci místních úřadů.
- Po skončení životnosti výrobku se prosím informujte o jeho likvidaci v recyklačním středisku pro domácí odpad, které je autorizováno místním úřadem.



Kód a symbol		
Typ plastu	Polypropylen	ABS
Běžně se používá pro	nádoby na potraviny do mikrovlnné trouby, kelímky na jogurt, vaničky na máslo, jednorázové talíře a kelímky.	CD, obaly na křupky, různé pružné obaly, kojencké láhve, čočky slunečních brýlí.
Poznámky	Běžně se recykluje a sbírá z domácích recyklačních kontejnerů (samotná obalová páska není recyklovatelná, ale nepřekáží kartonu).	Není často nebo ve velkém rozsahu recyklován

SLOVAK INSTRUCTIONS

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pokyny a fotografie krok za krokom

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier a kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestneho úradu o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.



Kód a symbol		
Typ plastu	Polypropylén	ABS
Bežne sa používa na	nádoby na potraviny do mikrovlnnej rúry, téglíky na jogurt, vaničky na maslo, jednorazové taniere a poháre	CD, obaly na chrumky, rôzne flexibilné obaly, detské fľaše, šošovky slnečných okuliarov
Poznámky	Bežne sa recykuje a zbiera z recyklačných nádob v domácnostach (samotná baliaca páska nie je recyklovateľná, ale neprekáža kartónu)	Nerecykluje sa často alebo vo veľkom rozsahu

CUSTOMER SERVICES:

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK: The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fournies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

3Pagen Versand und Handelsges. mbH

St. Jörис Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

